The Switch

Layer 2 Device

The Switch

- מתג הוא רכיב רשת אשר מחבר ומקשר בין מחשבים, שרתים ורכיבי רשת וקצה אחרים. מתגים הם רכיבים הפועלים בצורה עצמאית וכיום הרכיב הנפוץ ביותר ברשתות Ethernet (LAN).
- ▶ המתג נקרא גם רכיב שכבה 2 (Data-Link) משום שהוא פועל בעזרת פרוטוקולים שקיימים
 ▶ בשכבה זו וממתג את המידע על סמך הכתובות הפיזיות (MAC Address) של הרכיבים
 המחוברים אליו.
 - מתגים מגיעים במגוון גדלים, כמויות חיבורים (Ports) שונות ומאפיינים נוספים, על מנת לענות על כל דרישה ברשת הארגונית.



מראה חיצוני

דגם: Catalyst 2960

48 Switch Ports 10/100 MB\s



Switch Ports 100/1000 MB\s



. פורט ה-Console נמצא מאחור. ❖

מראה חיצוני

דגם: Catalyst 2960-S

48 Switch Ports 10/100/1000 MB\s

RJ-45 & Mini USB Console Port



Switch LED Indicators



SFP Module Slots

Switch Types


- מתגים מתחלקים לשלוש סוגים עיקריים: 🕨
- מתגים אשר מגיעים עם מספר קבוע של חיבורים-<u>Fixed</u> Configuration Switches .1 ומאפיינים שונים אשר לא ניתנים לשינוי.
- בשמו מרמז, מתג מודולרי הוא מתג אשר ניתן להוסיף -<u>Modular</u> Configuration Switches כשמו מרמז, מתג מודולרי הוא מתג אשר ניתן להוסיף או להסיר ממנו בקלות: חיבורים שונים, ספקי כוח, מערכות קירור, רכיבי Firewall, רכיבי Wireless
 - בעזרת אחד לשני בעזרת -<u>Stackable</u> Configuration Switches מתגים אשר ניתן לחבר אותם אחד לשני בעזרת -<u>Stackable</u> Configuration Switches כבל מיוחד, דבר שגורם להם לפעול ולהתנהג כמו מתג אחד גדול (קל לניהול).





Speed & Duplex

- כפי שהכרנו, Ethernet הוא סטנדרט פיזי ולוגי שקובע את היכולות הטכניות של ממשק (פורט), יכולות כמו
 מהירות וכיוון שליחת נתונים. הגדרות Speed ו-Duplex חייבות להיות זהות בין רכיבי רשת שכנים כחובה לתקשורת יעילה ותקינה. חוקים אלו תקפים במקרה של מתג ונתב.
 - מהירויות (Speed) נפוצות:
 - 10,000 Mb\s 1000 Mb\s 100 Mb\s
 - כיווני שליחת נתונים (Duplex):
- במצב זה רכיב אינו יכול לשלוח ולקבל נתונים בו-זמנית, אלא רק לשלוח או לקבל בכל רגע נתון. לדוג' מכשיר Half-duplex קשר.
- במצב זה הרכיב יכול שלוח ולקבל נתונים בו-זמנית ללא בעיה, מצב זה נפוץ מאוד היום ומבטיח קצב נתונים Full-duplex גבוה ברשתות כיום. לדוג' כביש דו-סטרי.
- הגדרות Speed ו-Duplex ניתן להגדיר ידנית או להשאיר את העבודה לפיצ'ר אוטומטי שדואג לברר מהן ההגדרות הטובות ביותר של שני רכיבי הקצה בצדדים המנוגדים של הכבל, ולהגדיר אותם אוטומטית. הפיצ'ר נקרא Autoconfiguration.



מושגים ברשת המקומית ובכלל

- שיטות הפצת נתונים: 🕨
- מידע נשלח מרכיב א' לרכיב ב' ישירות (יעד יחיד). Unicast
- מידע נשלח מרכיב א' <u>לכמה</u> רכיבים אחרים (מספר יעדים). Multicast
 - מידע נשלח מרכיב א' <u>לכל</u> הרכיבים ברשת (כל היעדים). Broadcast
- ברשתות LAN יש חשיבות גדולה לגודלו של תחום ההתנגשות, ככל שהרשת גדולה יותר ככה תחום ההתנגשות גדל והסיכויים להתנגשויות/אובדן מידע ברשת גודל, אחת הדרכים לשפר את ביצועי הרשת היא חלוקתה ליותר מתחמי התנגשות, ובכך הקטנת הסיכוי ליצירת התנגשויות בעזרת רכיבים כמו מתג ונתב.
- Broadcast Domain מתחם שידור הוא טווח הכתובות ברשת מחשבים בו יכול מחשב אחד לתקשר עם כל רכיבי הרשת האחרים באותה רשת. כלומר כשמחשב שולח הודעת Broadcast היא מגיעה לכל רכיבי הרשת שנמצאים באותה הרשת עימו (LAN). מתג ורכזת מעבירם הודעות Broadcast, אך נתב לא.


Switch Operation

- בזמן שליחת נתונים ברשת, בין רכיבי קצה: 🕨
 - רכיב קצה שולח חבילה לרכיב קצה אחר ברשת.
- .. המתג מקבל את חבילה ובודק 2 שדות: כתובת היעד הפיזית וכתובת המקור הפיזית.
- -. המתג משייך את כתובת המקור הפיזית אל הפורט ממנו קיבל את החבילה, ומתעד את הדבר בטבלת ה-MAC
 - 4. המתג שולח את החבילה (ARP Request) דרך כל הפורטים הפנויים, חוץ מהפורט דרכו קיבל את Flooding.
 - ** בקשת ARP מכילה את השאלה, מהי הכתובת הפיזית של מחשב מסויים ע"פ כתובת ה-IP שלו
 - אל רכיב (ARP Replay) אל היעד שמזהה את כתובתו הפיזית בבקשת ה-ARP Request שולח מענה (ARP Replay) אל רכיב היעד שמזהה את כתובתו הפיזית בבקשת ה-5.
 - 6. המתג מתעד לאיזה פורט מחובר רכיב היעד בטבלת ה-MAC ומעביר את ה-ARP Replay לרכיב הקצה שיזם את התקשורת (רכיב המקור).



The Switch


- שב או ליתר דיוק MAC Address Table המתג יוצר, מנהל ומתחזק טבלה, בה הוא מציין איזה מחשב או ליתר דיוק MAC Address Table המתג יוצר, מנהל ומתחזק טבלה, בה הוא מציין איזה מחשב או ליתר דיוק MAC משוייכת לכל פורט (Interface) ואפילו לאיזה MAC.
- את אומרת שרכיבי הקצה יכולים לשולח/לקבל מידע בו-זמנית. Full-Duplex עובד במצב Switch בדומה לכביש דו-סטרי. ★ בדומה לכביש דו-סטרי.
 - Collision Domain אחד. ו-Switch מונה Switch רשת מחשבים שמחוברת בעזרת אחד לכל מחשב מול המתג.



MAC-Address Table

טבלה זו נוצרת בצורה אוטומטית ע"י המתג, אותה הוא דואג תמיד לעדכן לפי שינויים ברכיבי הקצה.

MAC Address	Port Number	VLAN
AA:11:00:FF:2A:33	Fa0/1	1
BB:22:00:FB:FF:21	Fa0/2	1
CC:33:00:CE:FF:01	Fa0/3	1



Switching Methods

:המתג מסוגל למתג (לשלוח לקבל מידע) בשתי צורות

1. Store-and-forword Switching

2. Cut-through Switching

Fragment-free Switching

Fast-forward Switching

Switching Methods

- בשיטת מיתוג זו, המתג מקבל את המידע (Frame) ומאחסן בשיטת מיתוג זו, המתג מקבל את המידע (Frame) ומאחסן אותו בזיכרון הפנימי, המתג ממתין עד לקבלת כל המידע בשלמותו, במהלך תהליך האחסון המתג בודק את שדות הכתובות הפיזיות (מקור ויעד) ומבצע בדיקת שגיאות בעזרת שדה ה-Frame שנמצא ב- Frame, במידה ו-Frame נמצא תקין הוא מועבר הלאה אל היעד.
- בשיטה זו המתג לא ממתין לקבלת כל המידע בשלמותו, אלא מזהה Cut-through Switching את 6 הבייט הראשונים בלבד, שהם כתובת היעד. ומתחיל מיד בשליחתו אל היעד דרך המתאים. שיטה זו מתחלקת לשתי שיטות שונות.
- בודק את כתובת היעד ומיד מעביר את החבילה (Frame) דרך הפורט המתאים ללא כל בדיקת בודק את כתובת היעד ומיד מעביר את החבילה (שגיאות. בשיטה זו הגעת חבילות פגומות ליעד סבירה מאוד!
- 2. Fragment-free Switching בשיטה זו המתג מאחסן את Fragment-free Switching לפני שהוא מעביר אותו הלאה, ומבצע בדיקת שגיאות חלקית. הסיבה לכך היא מכיוון שרוב לפני שהוא מעביר אותו הלאה, ומצאות ב-64 Bytes הראשונים. יש כאלו שיגידו ששיטה זו היא Frame מצאות ב-Cut-through ו-Cut-through.

Buffering Memory Types

- מתג מאחסון את המידע שהוא שולח/מקבל בשתי שיטות:
- הם (היכן שמאוחסן המידע) בשיטה זו, כלי האחסון (היכן שמאוחסן המידע) הם-Port-based Memory Buffering .1 אינדיבידואלים לכל פורט ופורט בנפרד.
- בשיטה זו, האחסון הוא משותף וכל הפורטים משתמשים בו Shared Memory Buffering .2 במקביל.



Switch LEDs Indictors

- המצב הכללי של המתג. System (SYST) ▶
 - . כבוי-המתג לא פועל
 - ירוק-המתג פועל והכל כשורה.
 - כתום-המתג פועל אבל לא הכל כשורה.
- .Redundant Power Supply (RPS) ספק מתח חלופי למתג במקרה והספק הראשי כשל.
 - ירוק-מערכת מתח חלופית עובדת כשורה.
 - כתום-תקלה במערכת החשמל החלופית.
 - כתום מהבהב- מערכת המתח החלופית פועלת (הראשית לא).
 - מצב ה-DUPLEX של הפורטים במתג.
 - .Half-Duplex כבוי-הפורטים במתג פועלים במצב
 - ירוק-הפרטים במתג פועלים במצב Full-Duplex.
 - מצב הזנת-Power over Ethernet (PoE) ▶
 - מתח דרך כבל הרשת לרכיבי הקצה.
 - מייצג את מהירות הפורטים במתג. >> SPEED
 - כבוי-המתג פועל ב-10 מגה לשנייה.
 - ירוק-המתג פועל ב-100 מגה לשנייה. 🏻 💿
 - ירוק מהבהב-המתג פועל במהירות של 1000 מגה לשנייה.




All rights reserved to Israel Vazana ©

The Hub

- שני מחשבים או Switch הוא קודמו של ה-Switch ובעברית נקרא רכזת, הרכזת נועדה לחבר בין שני מחשבים או יותר ולהיות הרכיב המקשר בין רכיבי קצה בדומה ל-Switch היום. אך אופן פעולתו הרבה יותר פשוט ולא ממש יעיל לעומת ה-Switch.
 - שועל במצב Half-duplex בלבד! זאת אומרת שרכיבי הקצה לא יכולים לשלוח/לקבל Hub ▶ מידע בו-זמנית.

Broadcast Domain אחד ו-Hub, מונה Hub, מונה אחד ו-Hub אחד ו-Hub אחד.



Hub Operation

- בזמן שליחת נתונים ברשת, בין רכיבי קצה: 🕨
 - .. רכיב קצה שולח הודעה לרכיב קצה אחר ברשת.
- 2. הרכזת מעבירה את ההודעה דרך כל החיבורים (פורטים הפנויים) חוץ מהחיבור דרכו הגיעה הרכזת מעבירה אליו מחובר רכיב המקור). *פעולה זו נקראת Flooding.
- 3. כל הרכיבים ברשת מקבלים את ההודעה ובודקים את השדה של כתובת היעד הפיזית (MAC).
 - 4. הרכיב שמזהה בשדה כתובת היעד הפיזית את הכתובת הפיזית שלו, שומר את ההודעה ומפרש אותה, שאר רכיבי הרשת נפטרים ממנה.
- אופן הפעולה הוא כזה בגלל החוסר בבסיס נתונים שמזהה את רכיבי הקצה, כמו טבלת MAC.



